



1 Zierstab

2 Rechte Luftdüse

3 Mittlere Luftdüse

4 Blende am Kombiinstrument

6 Schrauben

7 Schraube

N22/7 Steuer- und Bediengerät Komfort-  
KLA(mit Code (581) Komfort-  
Klimatisierungsautomatik)

P68.10-3272-09

**Änderungshinweise**

5.7.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt	
--------	---	--

	<b>Aus-, Einbauen</b>	
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung	AH54.00-P-0001-01A
1	Rechte Luftdüse (2) ausbauen	AR68.10-P-1100TX
2	Mittlere Luftdüse (3) ausbauen	AR68.10-P-1150TX
3	Blende am Kombiinstrument (4) ausbauen	AR68.10-P-1550TX
4	Handschuhfach öffnen	
5	Schrauben (5) heraus-schrauben	
6	Schrauben (6) mit Akkubohrschrauber heraus-schrauben	*WH58.30-Z-1007-20A
7	Schraube (7) lösen	
8	Zierstab (1) abnehmen bis die elektrischen Steckverbindungen am Steuer- und Bediengerät KLA (N22) oder am Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) zugänglich sind	<p> Verkleidung Mantelrohrmodul abdecken, da sonst der Zierstab (1) bzw. die Verkleidung Mantelrohrmodul beschädigt werden kann.</p> <p> Rückstellknopf des Kombiinstrumentes beachten.</p>
9	Elektrische Steckverbindungen am Steuer- und Bediengerät KLA (N22) oder am Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) trennen	

10	Zierstab (1) zusammen mit dem Steuer- und Bediengerät KLA (N22) oder dem Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) abnehmen		
11.1	Steuer- und Bediengerät KLA (N22) oder Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) vom Zierstab (1) abbauen	Nur beim Erneuern des Zierstabes (1).   Zierstab (1) mit der Vorderseite auf einer geeigneten Unterlage ablegen, um Beschädigungen am Zierstab (1) zu vermeiden.  Siehe: ↓	AR83.40-P-6350TY
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge	Steuer- und Bediengerät aus-, einbauen	

### Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1007-20A	Akku-Bohrschrauber